


DEKADO

Служит как надо!!!

Руководство по эксплуатации



ООО «ДЕКАДО» РОССИЯ, 241031, г.Брянск Бульвар Щорса 2Б

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Изготовитель по заказу ООО Декадо: ТАЙЧЖОУ ЗАКАЗ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, ООО
Адрес: № 1021-1022, БЛОК 8, ГОРОД ИНТИМ, РАЙОН ЦЯОЦЯН, ТАЙЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ
ЧЖЭЦЯН, КИТАЙ
Сделано в КНР.

Опрыскиватель аккумуляторный

УДАР10л

УДАР12л

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.


⚠ ВНИМАНИЕ

ПРОЧИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Вблизи работающего устройства не должны находиться посторонние лица, дети и животные. Не направляйте распылитель на людей, животных или пищу.

При работе **ВСЕГДА** используйте средства защиты (очки, респиратор, перчатки).


Устройство предназначено только для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой зоне.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации изделия необходимо изучить руководство по эксплуатации. Невыполнение этого требования повышает степень риска получения травм как для Вас, так и для других лиц



Необходимо выполнять требования безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе




Работайте в специальной защитной одежде




При работе надевайте защитные очки, наушники. Всегда работайте в средствах защиты органов дыхания



Работайте в защитных перчатках




Всегда мойте руки после завершения работы



Устройство

1. Ремень
2. Крышка бака
3. Бак
4. Индикатор заряда
5. Панель управления
6. Шланг
7. Рычаг распылителя
8. Фиксатор рычага

1. Сборка распылительной трубки



Подготовка к работе


3. Зарядка батареи




красный




зеленый / синий




H – Сеть включена/
Низкий заряд аккумулятора
N – Аккумуляторная батарея полностью заряжена
L – Перегрев аккумуляторной батареи/
Батарея вышла из строя (желтый цвет)



4. Регулировка длины трубки






5. Заливка жидкости в емкость






Порядок работы

6. Включение изделия



7. Выключение изделия



Технические характеристики

Артикул	УДАР 10л	УДАР 12л		
Номинальное напряжение питания, В	12	12		
Тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотный	свинцово-кислотный		
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч	8	8		
Объем бака, л	10	12		
Максимальная производительность, л/мин	2	3.1		
Рабочее давление, бар	1.5–4	1.5–4		
Длина шланга, м	1.7	1.7		
Параметры питания зарядного устройства, В/Гц	230 ~ / 50	230 ~ / 50		
Выходное напряжение зарядного устройства, В	14.3	14.3		
Тип изделия	технически сложное			
Габариты изделия, см	23 x 23 x 43	36 x 19 x 43		
Масса изделия, кг	2.5	4.6		
Масса в упаковке, кг	3	5.2		
Назначенный срок службы, лет	5	5		
Назначенный срок хранения, лет	7	7		

Комплект поставки	УДАР 10л	УДАР 12л		
Опрыскиватель	1 шт.	1 шт.		
Распылительная трубка	1 шт.	1 шт.		
Зарядное устройство	1 шт.	1 шт.		
Насадки (форсунки)	1 шт.	3 шт.		
Ремень	1 шт.	2 шт.		
Тележка	–	–		
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.		

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Назначение и область применения

Опрыскиватель садовый аккумуляторный Декадо (далее по тексту «опрыскиватель», «обо-рудование», «инструмент») предназначен для нанесения жидких удобрений, средств защиты растений с целью борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, цветов, садов и иных объектов растениеводства, нанесения жидких средств защиты окружающей среды, уборки общественных мест, дезинфекции, дезинсекции, мытья или иной санитарной обработки помещений, борьбы с эпидемиями до-машнего скота и

▲ ВНИМАНИЕ

Распыление кислот, едких, взрывоопасных и пожароопасных жидкостей не допускается.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0 до +45 °С, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффектив-

ную и безопасную работу изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием, а также изучившие эксплуатационную документацию; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей Dekado.

Инструкции по применению

Сборка

Опрыскиватель аккумуляторный поступает практически в собранном состоянии.

Для окончательной сборки необходима сборка распылительной трубки (Рис. 1):

- соедините форсунку 9 с трубкой телескопической 15, поверните контргайку-фиксатор, чтобы зафиксировать насадку;
- соедините распылительную трубку с рукояткой 7, поверните контргайку-фиксатор, чтобы зафиксировать трубку;
- установите держатель распылительной трубки на боковой поверхности бака.

Подготовка к работе

▲ ВНИМАНИЕ

Каждый раз перед началом эксплуатации опрыскивателя аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Зарядка батареи (Рис. 3)

Откройте крышку разъема зарядки 13, подключите зарядное устройство 10 к опрыскивателю,

затем вставьте вилку зарядного устройства 10 в розетку. Лампочка-индикатор на зарядном устройстве 10 загорится красным, что означает, что аккумулятор заряжается. Зеленый (синий) свет лампочки-индикатора означает, что батарея заряжена.

ПРИМЕЧАНИЕ! В зависимости от параметров тока в сети зарядка может продолжаться до 8–10 часов. Во избежание повреждения, не оставляйте изделие заряжаться более 12 часов. Аккумулятор требуется заряжать после каждого использования. Это позволит избежать снижения емкости аккумулятора.

На опрыскивателе установлен индикатор работы аккумуляторной батареи, имеющий следующую индикацию:

H– Сеть включена / Низкий заряд аккумулятора

N – Аккумуляторная батарея полностью заряжена

L– Перегрев аккумуляторной батареи / Батарея вышла из строя.

Регулировка длины трубки (Рис. 4)

Распылительная трубка данного опрыскивателя является телескопической. Для изменения длины трубки открутите контргайку и подберите требуемую длину трубки, затем закрутите контргайку.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте опрыскиватель, если он собран неполностью или имеет повреждения.

Осмотрите опрыскиватель, чтобы убедиться в его герметичности.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте вещества, которые не растворяются в воде, т. к. они могут забить фильтр.

Максимальная температура жидкости для опрыскивания: +43 °С. Не используйте опрыскиватель, если температура окружающей среды выше +45 °С или ниже 0 °С.

Заливка жидкости в емкость (Рис. 5)

Залейте жидкость в опрыскиватель через верхний заливной фильтр, чтобы защитить насос опрыскивателя от нерастворимых инородных предметов.

После заправки опустите шланг, откройте клапан и дождитесь выхода жидкости, чтобы выпустить воздух.

Если во время заполнения на опрыскиватель по-

пала жидкость, протрите его. Если жидкость попала на аккумулятор, выключите опрыскиватель, достаньте аккумулятор, протрите аккумулятор, контакты и внутреннюю часть корпуса насухо.

▲ ВНИМАНИЕ

Используйте средства индивидуальной защиты при работе с опрыскивателем.

Порядок работы

Проденьте руку под ремень и повесьте опрыскиватель на одно плечо, затем проденьте вторую руку под второй ремень и зацепите соединительную петлю на основании.

Включение изделия (Рис. 6)

Для опрыскивания только с максимальным давлением переведите переключатель электропитания А в положение «I» и начните распыление.

Для опрыскивания под нужным Вам давлением включение, выключение и регулировка осуществляются регулятором расхода рабочей жидкости В, при этом переключатель электропитания должен быть в положении «О».

При включенном электропитании, чтобы начать распыление – нажмите на рычаг распылителя 7 и начните распыление, а чтобы остановить – отпустите ее.

В случае, если Вам требуется распылять жидкость непрерывно, нажмите на рычаг распылителя 7, затем потяните фиксатор рычага 8 от себя – рычаг будет зафиксирован.

▲ ВНИМАНИЕ

Не используйте опрыскиватель, если в баке нет жидкости.

Выключение изделия (Рис. 7)

Для завершения работы опрыскивателя поверните регулятор расхода рабочей жидкости против часовой стрелки до упора. Затем переведите переключатель электропитания в положение «О».

После эксплуатации опрыскивателя полностью удалите рабочий раствор из бака и промойте чистой водой бак, шланг, насос и форсунки. Это исключит возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Не удаленные остатки химикатов могут привести к коррозии и

другим повреждениям частей опрыскивателя. Особенно это касается форсунок, фильтров и уплотнений.

Техническое обслуживание

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле зарядного устройства и слитой рабочей жидкости.

После каждого использования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** очищайте изделие в соответствии с разделом **Порядок работы**.

Аккумулятор требуется заряжать после каждого использования. Это позволит избежать снижения емкости аккумулятора. Ресурс аккумулятора составляет не менее 100 циклов заряд-разряд. Для замены аккумулятора обратитесь в сервисный центр.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, клапан крышки.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все иные, в том числе ремонтные, работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей **Декадо**.

Рекомендации по эксплуатации

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и сопло на отсутствие видимых механических повреждений.

Включайте изделие только тогда, когда Вы готовы к работе.

ВСЕГДА используйте указанные на странице 19 средства защиты. Распыляемые изделием материалы образуют облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.

Для работы рекомендуем использовать соответствующие сменные сопла.

При хранении, разбавлении и нанесении используемого материала строго следуйте рекомендациям производителя.

Инструкции по безопасности

Во избежание несчастных случаев:

- не направляйте струю на людей, животных или на собственное тело;
- не направляйте струю на электрические розетки, кабели, любые электрические и электронные приборы;
- не подставляйте руки под сопло с целью проверки наличия или давления струи;
- не используйте поврежденные сопла, допускающие утечку материала;
- не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не отключив его.

Запрещается:

- включать опрыскиватель без жидкости, это может привести к его поломке;
- переворачивать опрыскиватель вверх дном, это может повредить аккумулятор;
- эксплуатация опрыскивателя при температуре выше +45 °C и ниже 0 °C;
- заливать в опрыскиватель воспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества;
- устанавливать опрыскиватель на острые предметы;
- оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около огня, горячих предметов и на морозе;
- самостоятельно изменять конструкцию опрыскивателя, а также использовать его не по назначению;
- погружать в воду электрические компоненты опрыскивателя;
- разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы;
- использование изделия для распыления других жидкостей (моющих средств, технических жидкостей, легковоспламеняющихся составов, агрессивных растворов и др.), в том числе горючих с температурой воспламенения менее +21 °C, а также жидкостей, свойства которых Вам неизвестны.

ВСЕГДА используйте средства защиты (стр. 19). Распыляемые изделием материалы образуют

облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из следующих событий (в том числе любое их сочетание):

- критический износ основных деталей, проявляющийся через явное осязаемое нарушение нормальной работы изделия (существенное снижение заявленных технических характеристик, повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение и т. п.);
- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделия при выявлении следующих признаков:

- критические отказы при достижении которых необходимо прекратить работу изделия и отключить его от сети;
- любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;
- любое нарушение прочности и/или целостности корпуса;
- невключение изделия при нажатии выключателя;
- натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся распылением раствора;
- появление дыма или запаха гари.

В силу технической сложности изделия иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр Декадо.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении, при температуре от 0 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. В течение всего периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (каждые 3 месяца). Храните сетевой адаптер в сухом месте.

⚠ ВНИМАНИЕ

Хранение с подключенным зарядным устройством не допускается.

Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, закрытым транспортом при температуре от 20 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

При консервации – промыть изделие чистой водой и слить жидкость из бака и шланга с трубой.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать в соответствии с законодательством Вашего региона.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания по качеству и срокам проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в **компанию Декадо**.

по электронной почте на адрес: info@dekado.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты Декадо на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяца со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев, зарядного устройства - 6 месяцев, аккумулятора – 3 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

ВНИМАНИЕ:



4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **Декадо**.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием

иностраных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: свечи, фильтры, приводные ремни, троса воздушной заслонки (управление реверсом, дроссельной заслонки, привода сцепления, тормоза, шнека, желоба и др.), аккумуляторные батареи, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров.

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется

компанией Декадо посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно, и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Насос не работает после включения, часто отключается во время работы	Плохое соединение с аккумулятором	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Насос перегрелся	Дайте насосу остыть, затем начинайте работу
	Не работает выключатель электропитания	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Насос работает, но нет выхода жидкости из сопла	Засорилась распыляющая насадка	Очистите распыляющую насадку
	В шланг попал воздух	Проверьте герметичность шланга
	Засорился насос	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	В шланге течь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Низкие производительность и давление	Засорился всасывающий фильтр	Очистите фильтр
	Не хватает мощности	Зарядите аккумулятор
Утечка жидкости	Одно из соединений негерметично	Попробуйте повторно зафиксировать соединение или обратитесь в сервисный центр
	Повреждено уплотнительное кольцо крышки	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Поврежден шланг	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Некачественное распыление (слабый напор, пульсирующая струя, прерывание струи)	Засорилась распыляющая насадка	Очистите распыляющую насадку
	Повреждена резьба распыляющей насадки	Замените распыляющую насадку
	Неправильно установлена распыляющая насадка	Установите распыляющую насадку правильно
	Засорился внутренний нижний фильтр	Очистите внутренний нижний фильтр
	Разгерметизация соединений	Попробуйте повторно зафиксировать соединение или обратитесь в сервисный центр
	Не хватает мощности	Зарядите аккумулятор
Батарея быстро разряжается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки	Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору)
	Недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Недостаточный заряд из-за срабатывания термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство
	Длительное хранение батареи в разряженном состоянии	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Батарея не заряжается полностью (до срабатывания индикатора)	Неисправность зарядного устройства	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Срабатывание термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон
на опрыскиватель,

- наименование: - заводской №: - модель: - срок гарантии: 12 месяцев		DEKADO® www.dekado.ru Подтверждаю получение исправного изделия, без механических повреждений, в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен* Дата продажи Подпись покупателя
В какой области Вы применяете электрический культиватор? ☐ Частный сектор ☐ Другая область		
Наименование фирмы / продавца	Печать фирмы / продавца	
Импортер: ООО «Декадо» 241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 2Б, тел. +7 (4832) 30-61-41, 30-61-42		

Условия обслуживания:

Данный талон дает право на бесплатный ремонт агрегата в течение 12 месяцев с даты продажи, покрывая стоимость запасных частей и работ по его ремонту.

Гарантийное обслуживание осуществляется при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием наименования агрегата, даты продажи, печати продавца.

* Гарантийный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание электрического культиватора по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

* Соглашение сторон: «Агрегат проверялся в присутствии покупателя, исправен, укомплектован, сохранена целостность внутреннего устройства. Всю необходимую мне для пользования данным агрегатом информацию и инструкцию по эксплуатации на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения гарантийного талона проверил».